## 映像ディスクを使う

DVDビデオを見る1	162
再生する	162
ディスクメニューの操作(ダイレクトタッチ)	163
ディスクメニュー操作キーで操作する	163
リピート再生	164
コマ送り再生	164
スロー再生	164
ブックマークの登録	165
字幕言語の切り換え	165
音声言語の切り換え	165
音声出力の切り換え	166
アングルの切り換え	166
リターン再生	166
ダイレクトサーチ	166
ワイドモードを設定する	167
ワイドモードの種類	

DVD-VRを見る168
再生する 168
リストからタイトルを選んで再生する 169
リピート再生 169
コマ送り再生 170
スロー再生170
CMバック/スキップ170
字幕言語の切り換え171
音声言語の切り換え
音声多重の切り換え171
ダイレクトサーチ
ワイドモードを設定する172
ワイドモードの種類
DVDの機能設定174
基本字幕言語174
基本音声言語174
メニュー言語 175
マルチアングル175
テレビアスペクト175
視聴制限 176
暗証番号を忘れたときは176
オートプレイ 176
言語コード表177

## DVDビデオを見る

DVDビデオの基本的な再生のしかたについて説明します。

- 1 注意
- 停車中でパーキングブレーキがかかっているときに、モニターで映像を見ることができます。安全のため、 走行中はモニターに映像が表示されません。

## 再生する

**11** ディスクを挿入する(→『スタートブック』)

自動的に再生が始まります。

2 画面にタッチする

操作タッチキー〕が表示されます。

#### 操作タッチキー 1



ディスクに記録されたメニュー
がある場合、メニュー画面を表
示します。 <i>(→P163)</i>
再生中は一時停止します。
一時停止中は再生を再開し
ます。
再生を停止します。停止した場
所を記憶し、次回同じディスク
を再生すると、続きから再生さ
れます。(ディスクによっては
続きから再生されない場合が
あります。)
リピート再生を行います。 <i>(→</i>
P164)
コマ送り再生/スロー再生を
行います。 <i>(→P164)</i>

<b>\rightarrow</b>	ディスクメニュー操作キー
	を表示して、ディスクメ
	ディスクメニュー操作キー を表示して、ディスクメ ニューの操作を行います。(→
	P163)
ブックマーク	再生中のディスクにブック マークを登録します。 <i>(→</i>
	マークを登録します。(→
	P165)
次ページ	操作タッチキー2に切り換え
	ます。

#### 操作タッチキー 2



字幕切換	再生中に字幕を切り換えま
	す。(マルチ字幕) <i>(→P165)</i>
音声切換	再生中に音声を切り換えま
	す。(マルチ音声) <i>(→P165)</i>
L/R切換	音声出力を切り換えます。(→
	P166)
アングル	再生中にカメラアングルを
	切り換えます。(マルチアン
	グル) <i>(→P166)</i>
リターン	戻る位置が指定されたディ
	スクの場合、再生中に指定さ
	れた位置まで戻って再生し
	ます。(→P166)
10キーサーチ	ダイレクトサーチを行いま
	す。(→P166)
ワイドモード	表示画面を設定します。(→
	P167)
前ページ	操作タッチキー1に切り換
	えます。

#### 本体のボタンで操作する場合:

■または●■	チャプターのダウン/ アップ
を押す	アップ
■または ►►・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	早戻し/早送り
■または ▶▶	キーを離してからも早戻し
を5秒以上押し続	/早送りを続けます。もう
ける	キーを離してからも早戻し /早送りを続けます。もう 一度押すと通常再生に戻り
	ます。

#### ワイプで操作する場合:

DVDビデオ再生中には、以下のワイプ操作が行えます。ワイプの操作方法については、「ワイプ操作」(→P16)をご覧ください。



→ワイプ	チャプターをアップします。
←ワイプ	チャプターをダウンします。
↑ワイプ	ミュートを解除します。
↓ワイプ	ミュート(消音)にします。

### **タメモ**

- ビューにタッチすると操作タッチキーは消えます。
- すでに再生したいディスクが挿入されている 場合は、AVソースを切り換えてください。(→ P135)
- DVDによっては、ディスクメニューが表示されて自動的に再生が開始されない場合があります。その場合は、ディスクメニューを操作して再生してください。→「ディスクメニューの操作(ダイレクトタッチ)」(P163)
- オートプレイの設定をONにすると、タイトル順に自動的に再生することができます。→「オートプレイ」(P176)
- ・DVDの録音レベルは他のAVソースより低い ため、他のAVソースからDVDに切り換えると、 音が小さく感じられる場合があります。ソース レベルアジャスターでAVソースごとの音量の 違いをそろえることができます。(→P206)
- 再生できるディスクについては「再生できる ディスクの種類」(→P242)を参照してください。

## ディスクメニューの操作 (ダイレクトタッチ)

ディスクメニューは、ディスクにあらかじめ記録されているメニューのことで、表示されるメニューや操作方法は、再生するディスクによって異なります。

本機は、画面に表示されるディスクメニューに直接タッチして操作することができます。

## 1 トップメニュー または メニュー にタッチする(→P162)

## 2 画面にタッチして操作する



### **∅** メモ

・ ○ にタッチするとディスクメニュー操作キー を表示して操作することができます。

## ディスクメニュー操作キーで操 作する

ディスクメニューの文字列が小さくてタッチしにくいときや、文字列の一部がタッチキーなどに隠れてしまっている場合などは、ディスクメニュー操作キーを表示して操作することができます。

1 操作タッチキー1またはディスクメニュー表示中に ○ にタッチする(→P162)

つづく→

## 2 ∧ < > ∨ にタッチして項目を選び、決定にタッチする



### **∅** メモ

- ・ **一位**置 にタッチすると、ディスクメニュー操作 キーの表示位置を画面右側から画面左側へ変 更することができます。表示位置を画面右側へ 戻す場合は 位置→ にタッチしてください。
- ビューにタッチすると、ディスクメニューに戻ります。
- 戻るにタッチすると、一つ前の画面に戻ります。

## リピート再生

指定したディスク、チャプター、タイトルを繰り返して再生することができます。例えば、リピート再生の範囲をCHAPTER REPEATに指定すると、再生中のチャプターを繰り返し見ることができます。

## 1 リピートにタッチする (→P162)

タッチするごとに、リピート再生の範囲が次のように切り換わります。

DISC REPEAT → CHAPTER REPEAT → TITLE REPEAT → DISC REPEAT に戻る

DISC	通常の再生状態です。再生中 のディスクを繰り返します。
REPEAT	のディスクを繰り返します。
CHAPTER	再生中のチャプターを繰り返
REPEAT	します。
TITLE	再生中のタイトルを繰り返し
REPEAT	ます。

#### **∅** メモ

- 選んだリピート再生範囲は、画面に表示されますが、通常再生である DISC REPEATは画面に表示されません。
- ディスクまたは再生位置によっては、◎(禁止 マーク)が表示され、リピート再生できない場合があります。
- リピート再生中にリピート再生の範囲を超える操作(CHAPTER REPEAT中のチャプターの切り換えなど)を行うと、リピート再生が中止される場合があります。

### コマ送り再生

再生中の映像を1コマずつ止めながら、進めて見ることができます。

## 1 III にタッチする(→P162)

再生が一時停止し、**■** にタッチするごとに、映像が1コマずつ送られます。

#### **∅** メモ

- ▶/Ⅲにタッチすると通常再生に戻ります。
- ディスクによっては、コマ送り再生時に映像が 乱れる場合があります。
- ・ディスクや再生位置によって、◎(禁止マーク) が表示され、操作できない場合があります。

## スロー再生

再生スピードを遅くして見ることができます。

## 1 III に2秒以上タッチする (→P162)

スロー再生されます。

スロー再生中に**Ⅲ** にタッチするごとに、 スロー再生の速度が以下のように切り換 わります。

 $1/16 \rightarrow 1/8 \rightarrow 1/4 \rightarrow 1/2$ 

### **タ**メモ

- ▶/Ⅲにタッチすると通常再生に戻ります。
- ・ディスクによっては、スロー再生中に映像が乱れる場合があります。
- 戻り方向のスロー再生はできません。
- ディスクや再生位置によって、◎(禁止マーク) が表示され、操作できない場合があります。

## ブックマークの登録

ブックマークとは、ディスク再生中に場面 を選んで登録する機能です。次にディスク を挿入したときに、登録した場面から再生 されます。

## 1 ブックマーク にタッチする (→P162)

選んだ場面がブックマークとして登録され、次回ディスク挿入時、その場面より再生されます。

消去する場合は、<mark>ブックマーク</mark>に2秒以 上タッチします。

### **タ**メモ

 ディスク1枚につき1場面登録でき、ディスク 5枚分のブックマークを登録できます。5枚を 超えて新しいディスクにブックマークを登録 すると、一番使用時期の古いディスクのブック マーク情報に上書きされます。

## 字幕言語の切り換え

字幕が複数収録されているディスクの場合、再生中に字幕を切り換えることができます(マルチ字幕)。

## 1 字幕切換にタッチする (→P162)

タッチするごとに、字幕言語が切り換わります。





### ∅ メモ

- DVDによっては、収録されているディスクメニューでしか切り換えることができない場合があります。

## |音声言語の切り換え

音声が複数収録されているディスクの場合、再生中に音声を切り換えることができます(マルチ音声)。

## 1 音声切換にタッチする (→P162)

タッチするごとに、音声言語が切り換わります。





#### ∅ メモ

- パッケージについている②))マークの数字が、 音声の収録数です。
- DVDによっては、収録されているディスクメニューでしか切り換えることができない場合があります。
- DTS音声は再生できません。
- [Dolby D] や [5.1ch] などの表示は、ディスクに収録されている音声の内容を表示しています。実際に再生される音声は、設定により表示とは異なる場合があります。

## 音声出力の切り換え

音声がリニアPCMのディスクの場合、収録された左右のチャンネルのうち、どちらをスピーカーから出力するかを切り換えます。

## 1 L/R切換 にタッチする (→P162)

タッチするごとに、音声出力のチャンネルが以下のように切り換わります。

 $L+R \rightarrow L \rightarrow R \rightarrow Mix \rightarrow L+R$ に戻る


	左右両方の音声を出力します。
L	左の音声を出力します。
	右の音声を出力します。
Mix	左右の音声をミックスして出力します。

## アングルの切り換え

複数のカメラで同時に撮影された映像が収録されているディスクの場合、再生中にカメラアングルを切り換えることができます(マルチアングル)。

## 1 アングル にタッチする (→P162)

タッチするごとに、アングルが切り換わります。



#### **タメモ**

- マルチアングルが収録されている場面で操作 します。マルチアングルが収録されている場 面を再生すると、アングル選択マークとアング ル番号が表示されます。
- パッケージについている分マークの数字が、 アングルの収録数です。
- アングル選択マークの表示/非表示は、DVD 機能設定メニューの「マルチアングル」で行い ます。→「マルチアングル」(P175)

## リターン再生

戻る位置の指定が収録されているディスク の場合、指定された位置まで戻って再生す ることができます。

## 1 リターン にタッチする (→P162)

ディスクの指定された位置まで戻り、 再生を始めます。

## ダイレクトサーチ

見たい場面を数字で指定して再生すること ができます。

- 1 10キーサーチ にタッチする (→P162)
- 2 指定する方法(サーチの種類) に タッチする

TITLE、CHAPTER、TIME、10キー モード が選べます。



数字キー

## 3 見たい場面の番号を入力し、 陝戸にタッチする

TITLE	タイトル番号を入力します。
<b>CHAPTER</b>	チャプター番号を入力します。
TIME	時間を分・秒で入力します。
	分・秒 にタッチすると分と秒を
	確定します。
10キーモード	数字のコマンドを入力します。

,

指定した場面から再生を始めます。

## ワイドモードを設定する

通常の映像をワイド映像に拡大する方法を 選択することができます。

工場出荷時は「FULL」です。

## **∅** メモ

通常映像は縦横比4:3、ワイド映像は縦横比 16:9です。

## 1 ワイドモードにタッチする (→P162)

## 2 お好みの表示方法を選んでタッチする



### **グ**メモ

- CINEMA、ZOOM で映像を見るときは、画質が知くなります。
- ・営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機のワイドモード切り換え機能を利用すると(FULL、ZOOMなどで画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと)、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

#### ワイドモードの種類

#### FULL (フル)

4:3の映像の左右だけ を拡大します。映像が欠 けることなくワイド画面 が表示されます。



#### JUST (ジャスト)

画面の両端に近づくほど、横に伸びる比率が高くなります。画面の中央付近は通常の映像とほとんど同じ大きさで表示され



んど同じ大きさで表示されるため、ワイド画 面を違和感なく楽しめます。

#### CINEMA(シネマ)

フルとズームの中間の比率で、上下を拡大します。 字幕が映像の外の黒い部分に表示されるものに適しています。



#### ZOOM (ズーム)

4:3の映像の上下だけを拡大します。映画など横長の映像のうち、字幕が映像の上にかぶって表示されるものに適しています。



#### NORMAL (ノーマル)

4:3の映像をそのまま 表示します。テレビの通 常の映像と同じです。



## DVD-VRを見る

DVD-VRの基本的な再牛のしかたについて説明します。

## 1 注意

停車中でパーキングブレーキがかかっているときに、モニターで映像を見ることができます。安全のため、 走行中はモニターに映像が表示されません。

## 再生する

## **11** ディスクを挿入する(→『スタートブック』)

自動的に再生が始まります。

## 2 画面にタッチする

▼

操作タッチキー1が表示されます。

#### 操作タッチキー 1



リスト表示	タイトルリストを表示します。
	(→P169)
<b>▶/II</b>	再生中は一時停止します。
	一時停止中は再生を再開します。
	再生を停止します。停止した場
	所を記憶し、次回同じディスク
	を再生すると、続きから再生さ
	れます。(ディスクによっては続
	きから再生されない場合があり
	ます。)
リピート	リピート再生を行います。(→
	P169)
II >	コマ送り再生/スロー再生を行
	います。 <i>(→P170)</i>
CMバック /	一定の秒数だけ早戻し/早送
CMスキップ	りを行います。 <i>(→P170)</i>

ます。

操作タッチキー2に切り換え

#### 操作タッチキー2



字幕切換	再生中に字幕を切り換えま
	す。(マルチ字幕) <i>(→P171)</i>
音声切換	再生中に音声を切り換えま
	す。(マルチ音声) <i>(→P171)</i>
音声多重	音声出力を切り換えます。
	(→P171)
10キーサーチ	ダイレクトサーチを行いま
	す。(→ <i>P172</i> )
ワイドモード	表示画面を設定します。(→
	P172)
前ページ	操作タッチキー1に切り換
	えます。

#### 本体のボタンで操作する場合:

★または▶	チャプターのダウン/
を押す	アップ
■または ▶▶	早戻し/早送り
を長く押す	
■または	キーを離してからも早戻し/
を5秒以上押し	早送りを続けます。もう一度
続ける	キーを離してからも早戻し/ 早送りを続けます。もう一度 押すと通常再生に戻ります。

次ページ

#### ワイプで操作する場合:

DVD-VR再生中には、以下のワイプ操作が 行えます。ワイプの操作方法については、 「ワイプ操作」(→P16)をご覧ください。



	チャプターをアップします。
←ワイプ	チャプターをダウンします。
↑ワイプ	ミュートを解除します。
↓ワイプ	ミュート(消音)にします。

#### メモ


- ビューにタッチすると操作タッチキーは消えます。
- すでに再生したいディスクが挿入されている場合は、AVソースを切り換えてください。(→ P135)
- ・DVD-VRの録音レベルは他のAVソースより 低いため、他のAVソースからDVD-VRに切 り換えると、音が小さく感じられる場合があり ます。ソースレベルアジャスターでAVソー スごとの音量の違いをそろえることができま す。(→P206)
- 再生できるディスクについては「再生できる ディスクの種類」(→P242)を参照してください。

## リストからタイトルを選ん で再生する

リストから見たいタイトルを選んで再生することができます。

## 1 リスト表示にタッチする (→P168)

## 2 見たいタイトルにタッチする



選んだタイトルが再生されます。

### **∅** メモ

- モード切換 にタッチするごとに、リスト表示をProgram再生(ディスクに記録された順番に再生)と PlayList再生(ユーザーが任意で指定して記録された順番に再生)に切り換えることができます。
- PlayListがない場合は、通常再生である Program再生のみとなり、モード切換は選択 できません。
- ・モード切換を行うと、必ずそれぞれの先頭のタイトルから再生されます。

### リピート再生

指定したディスク、チャプター、タイトルを繰り返して再生することができます。例えば、リピート再生の範囲をCHAPTER REPEAT に指定すると、再生中のチャプターを繰り返し見ることができます。

## 1 リピートにタッチする (→P168)

タッチするごとに、リピート再生の範囲が次のように切り換わります。

**DISC REPEAT → CHAPTER REPEAT** → **TITLE REPEAT** → DISC REPEAT に戻る

つづく→

DISC	通常の再生状態です。再生中
REPEAT	のディスクを繰り返します。
CHAPTER	再生中のチャプターを繰り返
REPEAT	します。
TITLE	再生中のタイトルを繰り返し
REPEAT	ます。

### **タメモ**

- ・選んだリピート再生範囲は、画面に表示されますが、通常再生である DISC REPEATは画面に表示されません。
- ディスクまたは再生位置によっては、◎(禁止 マーク)が表示され、リピート再生できない場合があります。
- ・リピート再生中にリピート再生の範囲を超える操作(CHAPTER REPEAT中のチャプターの切り換えなど)を行うと、リピート再生が中止される場合があります。

## コマ送り再生

再生中の映像を1コマずつ止めながら、進めて見ることができます。

### 11 III にタッチする(→P168)

再生が一時停止し、**Ⅲ** にタッチするごと に、映像が 1 コマずつ送られます。

#### **タメモ**

- ▶/Ⅲにタッチすると通常再生に戻ります。
- ・ディスクによっては、コマ送り再生時に映像が 乱れる場合があります。
- ディスクや再生位置によって、◎(禁止マーク) が表示され、操作できない場合があります。
- 静止画コンテンツを再生された場合は、タッチ するごとに静止画が順に送られます。

## スロー再生

再生スピードを遅くして見ることができます。

## 1 III に2秒以上タッチする (→P168)

スロー再生されます。

スロー再生中に **□** にタッチするごとに、 スロー再生の速度が以下のように切り換 わります。

 $1/16 \rightarrow 1/8 \rightarrow 1/4 \rightarrow 1/2$ 

#### **∅** メモ

- ▶/Ⅲにタッチすると通常再生に戻ります。
- ・ディスクによっては、スロー再生中に映像が乱れる場合があります。
- 戻り方向のスロー再生はできません。
- ・スロー再生速度を逆方向に切り換えることはできません。元に戻したい場合(1/2から1/4など)は、▶11 にタッチしてスロー再生を解除してから操作し直してください。

## CMバック/スキップ

再生中の映像を、一定の秒数だけ早戻し/ 早送りします。CMなどを飛ばして再生するときなどに使うと便利です。

# 1 CMバック または CMスキップ にタッチする (→ P168)

タッチするごとに、以下のような秒数で 早戻し/早送りされます。

CMバック	「5秒」→「15秒」→「30秒」→
(早戻し)	「5秒」→「15秒」→「30秒」→ 「1分」→「2分」→「3分」→「0
	<b>秒」→</b> 「5秒」に戻る
CMスキップ	「30秒」→「1分」→「1分30秒」 →「2分」→「3分」→「5分」→
(早送り)	<b>→ 「2分」→ 「3分」→ 「5分」→</b>

戻る

「10分」→「0秒」→「30秒」に

#### メモ

ディスクや再生位置によって、◎(禁止マーク) が表示され、操作できない場合があります。

## 字幕言語の切り換え

字幕が複数収録されているディスクの場合、再生中に字幕を切り換えることができます(マルチ字幕)。

## 字幕切換にタッチする (→P168)

タッチするごとに、字幕言語が切り換わ ります。





### **∅** メモ

ディスクによっては、収録されているディスク メニューでしか切り換えることができない場合があります。

## 音声言語の切り換え

音声が複数収録されているディスクの場合、再生中に音声を切り換えることができます(マルチ音声)。

## 音声切換にタッチする (→P168)

タッチするごとに、音声言語が切り換わ ります。





#### **∅** メモ

- DTS音声は再生できません。
- [Dolby D] や [5.1ch] などの表示は、ディスクに収録されている音声の内容を表示しています。実際に再生される音声は、設定により表示とは異なる場合があります。

## |音声多重の切り換え

ディスクに2カ国語放送が収録されている ときは、主音声と副音声を切り換えること ができます。

## 1 <u>音声多重</u> にタッチする (→P168)

タッチするごとに、以下のように切り換わります。

MAIN+SUB → MAIN → SUB → MIX → MAIN+SUBに戻る

左側スピーカーから主音声、
右側スピーカーから副音声を
出力します。
左右のスピーカーから主音声
のみを出力します。
左右のスピーカーから副音声
のみを出力します。
左右のスピーカーから主音声
と副音声を一緒に出力します。

## ダイレクトサーチ

見たい場面を数字で指定して再生すること ができます。

- 1 10キーサーチ にタッチする (→P168)
- 2 指定する方法(サーチの種類) に タッチする

TITLE、CHAPTER、TIMEが選べます。



数字キー

TITLE
CHAPTER
TIME

タイトル番号を入力します。 チャプター番号を入力します。 時間を分・秒で入力します。 **分・秒**にタッチすると分と秒を

3 見たい場面の番号を入力し、 決定にタッチする

確定します。



指定した場面から再生を始めます。

## ワイドモードを設定する

通常の映像をワイド映像に拡大する方法を 選択することができます。

工場出荷時は「FULL」です。

### **∅** メモ

- 通常映像は縦横比4:3、ワイド映像は縦横比 16:9です。
- 1 **ワイドモード**にタッチする (→P168)
- 2 お好みの表示方法を選んでタッチする



#### ∅ メモ

- CINEMA、ZOOM で映像を見るときは、画質が粗くなります。
- ・営利目的、または公衆に視聴させることを目的 として、本機のワイドモード切り換え機能を利 用すると (FULL、ZOOMなどで画面の圧縮や 引き伸ばしなどを行うと)、著作権法上で保護 されている著作者の権利を侵害する恐れがあ りますので、ご注意ください。

#### ワイドモードの種類

#### FULL (フル)

4:3の映像の左右だけ を拡大します。映像が欠 けることなくワイド画面 が表示されます。



#### JUST (ジャスト)

画面の両端に近づくほ ど、横に伸びる比率が高 くなります。画面の中央 付近は通常の映像とほと んど同じ大きさで表示されるため、ワイド画



面を違和感なく楽しめます。

#### CINEMA (シネマ)

フルとズームの中間の比 率で、上下を拡大します。 字幕が映像の外の黒い部 分に表示されるものに適 しています。



#### **ZOOM** (ズーム)

4:3の映像の上下だけ を拡大します。映画など 横長の映像のうち、字幕 が映像の上にかぶって表 示されるものに適しています。



#### NORMAL (ノーマル)

4:3の映像をそのまま 表示します。テレビの通 常の映像と同じです。




## DVDの機能設定

DVD-V (Video mode) とDVD-VR (VR mode) の再生条件を、あらかじめ使 用する環境に合わせて設定することができます。

## 1 (メニュー)を押し、設定・編集 -ソース別設定にタッチする



## 2 DVDビデオ設定 にタッチする



## 3 各項目にタッチして設定する



各設定項目の設定内容は、右側に表示さ れます。

#### 本書の表記について

(DVD-V) (DVD-VR): Video mode & VR

mode共に設定でき る項目です。

(DVD-V) (DVD-VR): Video mode のみ 設定できる項目です。

## 基本字幕言語 (DVD-V) (DVD-VE

優先して表示させたい字幕の言語を設定す ることができます(マルチ言語字幕)。

## 1 基本字幕言語にタッチする

### 2 それぞれの言語を設定する



日本語、英語、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、 中国語、韓国語、その他から選んでタッ チします。

工場出荷時は「日本語 | です。

#### ∅ メモ

- その他にタッチしたときは、「言語コード表」(→ P177) より、4桁の言語コードを数字で入力 します。
- 選んだ言語がディスクに収録されていない場 合は、ディスクで指定されている言語が選ばれ
- ディスクによっては設定した言語が優先され ない場合があります。

## DVD-VR

優先して聞きたい音声の言語を設定するこ とができます(マルチ音声)。 設定項目は基本字幕言語と同じです。

## メニュー言語 (DVD-V) (DVD-VR)

ディスクに収録されているメニュー画面の 表示言語について、優先して表示させたい 言語を設定することができます。 設定項目は基本字幕言語と同じです。

## マルチアングル

DVD-VR

マルチアングルの場面を再生しているとき に表示される、アングル選択マークの表示/ 非表示を設定することができます。 工場出荷時は「表示」です。

## 1 マルチアングル にタッチする

## 2 表示または 打表示にタッチ する



表示 アングルマークを表示します。 非表示 アングルマークを表示しません。

### **タメモ**

• この設定は、複数のカメラで同時に撮影された 映像(マルチアングル)が収録されているディ スクに対して有効です。

## <u>テレビアスペクト</u>

DVD-V DVD-VR

接続したテレビのアスペクト(画面の縦横 比)を設定します。

工場出荷時は[16:9]です。

### 1 テレビアスペクト にタッチする

### 2 アスペクトを設定する



#### 16: 9

ワイドモニター(16:9)使 用時に選びます。16:9で収 録された画像が 16:9で表示 されます。

**レターボックス** ノーマルモニター(4:3)使 用時に選びます。16:9で収 録された画像の横幅を4:3モ ニターの横幅に合わせて16: 9の比率で表示します。

#### パンスキャン

ノーマルモニター(4:3)使 用時に選びます。16:9で 収録された画像の縦幅を4: 3モニターの縦幅に合わせて 16:9の比率で表示します (左右にはみ出た映像は表示 されません)。

### 

- ・ 通常は 16:9に設定してお使いください。 リ アモニターにノーマルモニターを接続した場 合でアスペクト比をリアモニターに合わせた い場合のみ設定を変えてください。
- パンスキャン指定されていないディスクを再生 したときは、**パンスキャン**に設定してもレター ボックスで再生されます。ディスクのパッケー ジなどで 6:9 PS マークを確認してください。
- ディスクによっては、テレビアスペクトの変更 ができないものもあります。詳しくは、ディス クの説明書を参照してください。

### 視聴制限 (DVD-V) (DVD-VR)

視聴制限レベルが設定されているディスクでは、成人向けの内容や暴力シーンなど、子供に見せたくない場面にパスワードを設定して視聴制限をかけることができます(パレンタルロック)。

## 1 視聴制限にタッチする

## 2 4桁の暗証番号を入力し、入力 窓子にタッチする



## **∅** メモ

・はじめて操作する場合は、希望の暗証番号を 登録してください。以後、視聴制限されたディ スクを再生するときや制限レベルを変更する ときは、登録した暗証番号の入力が必要になり ます。

### 3 制限レベルを設定する



設定レベル	内容
8	ディスクをすべて再生します。
7~2	成人向けディスクの再生を禁止 します (子供向けや一般向けディ
	します(子供向けや一般向けディ
	スクを再生します)。
	子供向けのディスクのみ再生し
	ます。

#### 暗証番号を忘れたときは

暗証番号入力画面で削除に10回連続でタッチすると、暗証番号が解除されます。

## オートプレイ OVD-VP OVD-VP

DVDを挿入したときに、メニューのタイトル順に自動的に再生を開始するかどうかを設定します。

工場出荷時は「OFF」です。

### 1 オートプレイ にタッチする

## 2 ON または OH にタッチする



ON	自動再生します。
OFF	自動再生しません。

#### **∅** メモ

・オートプレイの設定をONにしても、ご使用されるディスクにより期待どおりの動作ができない場合があります。このような場合は、オートプレイをOFFにして再生してください。

## 言語コード表

言語名(言語コード)	入力コード
日本語(ja)	1001
英語 (en)	0514
フランス語 (fr)	0618
フランス語(Ⅱ)	
スペイン語 (es)	0519
ドイツ語 (de)	0405
イタリア語(it)	0920
中国語(zh)	2608
オランダ語(nl)	1412
ポルトガル語(pt)	1620
ースウェブル品(pt)	
スウェーデン語(sv)	1922
ロシア語(ru)	1821
韓国語(ko)	1115
ギリシャ語(el)	0512
アファル語(aa)	0101
アブハジア語 (ab)	0102
アフリカーンス語 (af)	0106
<u> </u>	
アムハラ語(am) アラビア語(ar)	0113
アラビア語 (ar)	0118
アッサム語 (as)	0119
アイマラ語(ay)	0125
アゼルバイジャン語 (az)	0126
バシキール語(ba)	0201
バラサ ル品 (bd)	
ベラルーシ語 (be)	0205
ブルガリア語 (bg)	0207
ビハーリー語 (bh)	0208
ビスラマ語 (bi)	0209
ベンガル語(bn)	0214
チベット語(hn)	0215
ブルトン語 (br)	0218
<u> </u>	
カタロニア語 (ca)	0301
コルシカ語(co)	0315
チェコ語(cs)	0319
ウェールズ語(cy)	0325
デンマーク語(da)	0401
ブータン語(dz)	0426
エスペラント語 (eo)	0515
エス・マンフト品(EU)	
エストニア語(et) バスク語(eu)	0520
バスク語 (eu)	0521
ペルシア語(fa)	0601
フィンランド語 (fi)	0609
フィジー語 (fj)	0610
フェロー語 (fo)	0615
フリジア語(fy)	0625
フィルニン いま (~~)	
アイルランド語 (ga)	0701
スコットランドゲール語 (gd)	0704
ガルシア語(gl)	0712

言語名(言語コード)	入力コード
グアラニ語 (gn)	0714
グジャラート語(gu) ハウサ語(ha)	0721
ハウサ語 (ha)	0801
ヒンディー語 (hi)	0809
クロアチア語 (hr)	0818
ハンガリー語(hu)	0821
アルメニア語(hy)	0825
国際語(ia)	0901
interlingue (ie)	0905
イヌピアック語 (ik)	0911
インドラシフ語 (in)	0914
インドネシア語 (in) アイスランド語 (is)	0914
ヘブライ語(iw)	0923
イディッシュ語(ji)	1009
ジャワ語(jw)	1023
グルジア語(ka)	1101
カザフ語(kk)	1111
グリーンランド語(kl)	1112
_カンボジア語(km)	1113
カンナダ語(kn)	1114
カシミール語(ks)	1119
クルド語(ku)	1121
キルギス語 (ky)	1125
ラテン語 (la)	1201
リンガラ語(In)	1214
ラオス語 (lo)	1215
リトアニア語(It) ラトビア語(Iv)	1220
ラトビア語 (Iv)	1222
マダガスカル語 (mg)	1307
マオリ語 (mi)	1309
マケドニア語 (mk)	1311
マラヤーラム語 (ml)	1312
モンゴル語 (mn)	1314
モルダビア語 (mo)	1315
マラータ語 (mr)	1318
	1319
マライ語 (ms)	
マルタ語 (mt) ビルマ語 (my)	1320
ヒルマ語 (My)	1325
ナウル語 (na)	1401
ネパール語 (ne)	1405
ノルウェー語(no) プロバンス語(oc)	1415
プロバンス語 (oc)	1503
オロモ語(om)	1513
オリヤー語 (or)	1518
パンジャブ語(pa)	1601
ポーランド語(pl)	1612

言語名(言語コード) アフガニスタン語(ps)	入力コード
アフガニスタン語(ps)	1619
ケチュア語(qu)	1721
レートロマン語(rm)	1813
キルンディ語(rn)	1814
ローマ語(ro) キニヤルワンダ語(rw)	1815
キニヤルワンダ語 (rw)	1823
サンスクリット語(sa)	1901
シンド語(sd)	1904
サント語(Sg)	1907
セルボクロアチア語 (sh)	1908
セイロン語 (si)	1909
スロバック語 (sk)	1911
スロベニア語(sl)	1912
サモア語(sm)	1913
ショナ語(sn)	1914
ソマリ語 (so)	1915
ソマリ語(so) アルバニア語(sq)	1917
セルビア語 (sr)	1918
シスワティ語 (ss)	1919
セストゥ語(st)	1920
スンダ語 (su)	1921
スンダ語(su) スワヒリ語(sw)	1923
タミル語(ta)	2001
テルグ語(te)	2005
タジル語(tg)	2007
タイ語(th)	2008
チグリス語(ti)	2009
ツルキ語 (tk)	2011
タガログ語 (tl)	2012
セツワナ語 (tn)	2014
トンガ語(to)	2015
トルコ語 (tr)	2018
ツォンガ語(ts)	2019
タタール語(tt)	2020
トウィ語 (tw)	2023
ウクライナ語 (uk)	2111
ウルドゥー語(ur)	2118
ウルドゥー語(ur) ウズベク語(uz)	2126
ベトナム語 (vi)	2209
ボラピュク語(vo)	2215
ウォルフ語(wo)	2315
コーサ語(xh)	2408
ユルバ語(yo)	2515
ズール一語(zu)	2621